

97 學年度第一學期 環境檢測設備手冊

中華民國九十七年 十月 二十日



97 學年度第一學期 環境檢測設備手冊

價格		31500	設備型號	testo 435			
廠商		銀匠	購買日期	96/7/24			
聯繫電		(02)29785203	聯絡人	王英和			
-juit	話						
二、儀器測定範圍說明							

 夏 32度~35度 WB27度 28度 50 相對 25度 50 相對 25度 50 相對 22度 22度 20度 50 相對 21度 50 相對 21度 50 相對 22度 	夏 32 度~35 度 一般 高級 WB27 度 28 度 50 相對 25 度 50 相 溼度 溼度 溼度 冬 0 度~6 度 20 度 50 相對 21 度 50 相 溼度 溼度 溼度 22 度		外氣	室	室內		
WB27度 28度50相對 25度50相對 溼度 溼度 溼度 冬 0度~6度 20度50相對 21度50相對 溼度 溼度 溼度	WB27度 28度50相對 25度50相 深度 20度50相對 21度50相 漫度 運度 運度	夏	32 度~35 度	一般	高級		
<th< th=""> <th< th=""> <th<< th=""><td>没度 没度 没度 冬 0度~6度 20度 50 相對 21度 50 相 没度 没度 没度 20 度 50 相對 21 度 50 相</td><td></td><td>WB27 度</td><td>28度50相對</td><td>25 度 50 相對</td></th<<></th<></th<>	没度 没度 没度 冬 0度~6度 20度 50 相對 21度 50 相 没度 没度 没度 20 度 50 相對 21 度 50 相		WB27 度	28度50相對	25 度 50 相對		
冬 0 度~6 度 20 度 50 相對 21 度 50 相對 溼度 溼度 溼度 溼度	冬 0 度~6 度 20 度 50 相對 21 度 50 相 溼度			溼度	溼度		
· 淫度 · 淫度		冬	0度~6度	20度 50 相對	21 度 50 相對		
				溼度	溼度		

	三、環境基礎數值				
請刪除字樣後,依據環境基礎數值標列說明					
空調場所	室內溫度	室內溼度			
飯店、起居室、臥	27	50			
室、餐廳					
住宅	26	50			
醫院、病房	26	50			
診療室、手術室	27	80			
辨公室	27	50			
百貨公司、營業場所	25	70			
博物館、美術室	25	70			
陳列室	25	70			

四、儀器各部位名稱介紹



97 學年度第一學期 環境檢測設備手冊

五、設備操作	五、設備操作步驟及注意				
	 開機輕輕 按一下 就開機 3秒鐘關 機 	刪除字樣後書寫 注意事項			
	在第一個畫面 OK 功能鍵點 進去跳出一個 功能設定				
	押OK進入 Location 資料記 憶位置01,押△ New新增加位置可 以到99個;押Prot 可以了解在這位置 Locaation上,有 無資料,押ESC回 上層目錄				

97 學年度第一學期 環境檢測設備手冊

六、設備操作影音腳本					
大 綱	內容說明	時間	累計時間		
一 開場	大家好,我們要介紹的儀器是球溫 度計。	20 秒	160 秒		
二 主題	接下來開始介紹儀器的使用目的, 這個儀器主要是用於測試一個空間 內的風的速度、濕度及溫度,一般 而言這個儀器會用於空調系統或針	60 秒	100 秒		
三 儀器的介紹	對室內舒適度的測試。 (一)儀器的構造介紹 1. 主機:表面功能介紹 2. 使用程序介紹 3. 操作方法	90 秒	10 秒		
四 結尾	 4.使用儀器之需注意事項 以上就是關於球溫度計的介紹,我 們的介紹到此結束,謝謝~~~ 	10 秒	0秒		

testo 435 Memor 9 #Protocol	押目錄功能選單 Menu/Memory,押 OK,押▽Protocol, 押 OK 可以瞭解資 料儲存狀態。押 ESC 回上層目錄。	刪除字樣後書寫 注意事項
Memory Delete	押目錄功能選單 Menu/Memory,押 OK,押▽Delete刪 除資料,押OK刪 除。押ESC回上層 目錄	

	押功能目錄選單	
testo 435	Menu/Meas. Prog,	
	押▽Mean 平均計	
Menu	<u>算模式</u> 進入。	
¢Me.an		
CK END		
E I I I		
	押功能目錄選單	
testo 435	Menu/Mean,押 OK	
	進入 Timed <u>時間平</u>	
	<u>均計算模式</u> ,押	
Mean	OK,押 PICK 開始,	
	押 End 結束。Save	
	儲存測量值。	
+timed		
OK ESC.		

	Menu/Mean,押▽	刪除字樣後書寫
	Calc. <u>參數單位開</u>	注意事項
testo 435	啟	
nean		
80:00		
The Start Eac		
	Menu/Calc.,押OK	
testo 435	進入▽Vol 風量,	
	押OK,押△▽選擇	
Menu	on, off 押 ESC 回	
	上層目錄	
er ecale.		
HP 1 1		
ALL OK ESC -		

97 學年度第一學期 環境檢測設備手冊

	menu/carc. , 74 UK
testo 435	進入▽Psyc℃ <u>出廠</u>
	<u>設定用</u> ,押ESC回
Calc	上層目錄(建議使
	用者不要進入此功
*Psuc*C	能)
OK ESC	

	Menu/Patameter,	删除字樣後書寫
	▽Pres 壓力系數	注意事項
	補償設定用,押	
	ESC 回上層目錄。	
Henu		
SParaneter		

Lusto 435	Menu/Patameter,	
	▽Area 風量面積	
	設定用,押ESC 回	
Parameter	上層目錄。押 OK	
80	進入,押△▽選擇	
	Rect.1 方型面	
\$Anea	積,或Circle圓形	
	直徑	
Contraction of Contraction of Contraction		
la som - Ita	在主畫面按著目錄	
testo 435	3秒鐘進入	
	config./Profile	
	,基本上這裡面選	
config.	擇建廠商不建議使	
	用者進入設定,以	
	免造成精確值跑	
#Profile	掉。	
OK ESC		